

Wczytywanie cennika Intercebud w formacie icb 1.0 do programu WINBUD Kosztorys:

Pliki w formacie 1.0 obsługiwane przez program WINBUD Kosztorys należy pobrać w serwisie INTERCENBUD w zakładce **Pobierz\Ceny średnie RMS dla innych programów kosztorysowych**.

BAZA CEN DO KOSZTORYSÓW ▾

DOSTAWCY

TRENDOMIERZ ▾

NARZUTY

KALKULATORY ▾

POBIERZ

PLATFORMA HANDLOWA

Intercenbud


Pobierz

Pobierz ceny: IV kwartał 2021

1. Ceny średnie	
Materiały(netto)*	POBIERZ >
Materiały z Kz	POBIERZ >
Sprzęt (netto)*	POBIERZ >
Robocizna (netto)*	POBIERZ >
Robocizna (brutto)**	POBIERZ >
2. Ceny dostawców	POBIERZ >
3. Ceny KNR	POBIERZ >
4. Wskaźniki narzutów	POBIERZ >
5. Ceny średnie RMS dla innych programów kosztorysowych	POBIERZ >
Pobierz wszystkie	POBIERZ >

* cena nie zawiera podatku VAT oraz narzutów Koszty pośrednie, Koszty zakupu i Zysk
** cena nie zawiera podatku VAT, ale zawiera narzuty Koszty pośrednie i Zysk

1. Ceny wczytuje się z poziomu okna „Zarządzanie cennikami”.
2. Wybieramy „Zarządzanie cennikami” z menu „Cenniki”.
3. Wybieramy zakładkę: „Cenniki składników”.
4. Klikamy przycisk  utwórz nowy cennik.
5. Wybieramy opcję „Z dyskiety (np. Sekocenbud)”.
6. Przechodzimy do kolejnego okna kreatora cenników, klikając przycisk „Dalej”
7. Wybieramy ‘Intercenbud ICB ‘
8. Naciskamy przycisk „Dalej”.
9. Pojawi się okienko, w którym możesz wpisać nazwę i skrót nowo utworzonego cennika.
10. Naciskamy przycisk „Dalej”.
11. Pojawi się okienko, w którym możesz wybrać walutę dla nowego cennika.
12. Naciskamy przycisk „Dalej”.
13. Na stronie „Pliki cenników” w oknie edycyjnym podajemy ścieżki do plików z bazą cenową materiałów. Można skorzystać z przycisku , który ułatwi wskazanie właściwego pliku



12. W oknie "Pliki cenników" w polu edycyjnym podajemy ścieżkę do pliku z bazą cenową robocizny , materiałów i sprzętu. Można skorzystać z przycisku , który ułatwi wskazanie właściwego pliku. Na płycie. Intercebud należy najpierw wybrać katalog INTERCENBUD, a następnie podkatalog, ICB.

Klikamy na jeden z plików:

Robocizna:

- Robocizna_sred.icb
- Robocizna_sred_narzut.icb

Materiały:

- Materiały.icb
- Materiały_sred.icb
- Materiały_sred_narzut.icb

Sprzęt”:

- Sprzet.icb
- Sprzet_sred.icb

14. Wciskamy przycisk „Utwórz”.

15. Po wczytaniu bazy cenowej wyświetlana jest lista składników, które można dopisać do bazy.

16. Naciskamy przycisk „OK”. Ceny składników zostają dopisane do bazy i powstaje raport o błędach zaistniałych przy odczycie pliku źródłowego.

Po zatwierdzeniu raportu, cennik dodany zostaje do bazy cenników systemu **WINBUD Kosztorys**.